



GPD WIN ジョイスティックのロッカーキャップ Replacement

GPD WINのジョイスティックが汚れましたか？ それ、交換できますよ。

作成者: noria901



はじめに

GPD WINのジョイスティックは汚れやすいです。

操作しにくくなったら、ロッカーキャップを交換しましょう



部品:

- [ロッカーキャップ](#) (1)

手順 1 — ジョイスティックのロッカーキャップ



- ロッカーキャップの端をつまみ、無理やりとります
- 新しいロッカーキャップをはめます

お手元のデバイスを再組み立てするには、これらの手順を逆の順序で行ってください。