



Dexter UP20 Meuleuse Brushless Bride interne Replacement

Rédigé par: Slava Korchmar



Étape 1 — Bride interne



- Enlevez la batterie de l'appareil.
- Enlevez la bride interne.

Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.