



Remplacement Tête de meulage pour Meuleuse d'angle Dexter UP20

Rédigé par: Céline Chemineau





OUTILS:

- [Tournevis T20 Dexter](#) (1)
-

Étape 1 — Tête de meulage



- Enlevez la batterie.

Étape 2



- Enlevez les brides de fixation et dévissez la poignée.

Étape 3



- Enlevez le carter de protection.

Étape 4



- Enlevez les vis de la tête de l'appareil.

Étape 5



- Assemblez la nouvelle tête de meulage en s'aidant du détrompeur puis revissez.

Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.