
Scie Sauteuse Filaire Dexter 750W Câble d'alimentation Replacement

Rédigé par: Céline Chemineau



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2021-01-19 10:39:03 PM (MST).


© iFixit — CC BY-NC-SA

OUTILS:

- Tournevis PZ1 Dexter (1)
- Visseuse Dexter 20V (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Débranchez



⚠ Avant de commencer pensez à débrancher la prise du secteur.

Étape 2




- Enlevez l'adaptateur pour aspirateur au dos de l'appareil.

© iFixit — CC BY-NC-SA


Étape 3





- À l'aide d'une visseuse ou d'un tournevis, dévissez et ouvrez l'appareil
- Déverrouillez le plateau en soulevant le levier.


Étape 4



- Enlevez les deux vis afin de débloquer le câble.


© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5



- Enlevez la vis noire, afin d'enlever la molette.


Étape 6




- Grâce à un tournevis, faites levier pour pouvoir récupérer la molette.

© iFixit — CC BY-NC-SA


Étape 7





- Retournez l'interrupteur.
- Dévissez les 2 vis pour extraire les câbles bleu et marron.

Étape 8





- Rebranchez le nouveau câble.

⚠ Le fil marron doit être en haut et le fil bleu doit être en bas.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 9





- Repositionnez chaque pièce dans son logement.
- Puis revissez chaque vis.

Étape 10



- Refermez et revissez l'appareil.

© iFixit — CC BY-NC-SA