Scie Sauteuse Filaire Dexter 750W Blade roller Replacement

Rédigé par: Céline Chemineau

© iFixit — CC BY-NC-SA

OUTILS:

- Visseuse Dexter 20V (1)
- Pince à bec Dexter (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Débranchez



⚠ Avant de commencer pensez à débrancher la prise du secteur.

Étape 2

- Enlevez l'adaptateur pour aspirateur au dos de l'appareil.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3



- À l'aide d'une visseuse ou d'un tournevis, dévissez et ouvrez l'appareil
- Déverrouillez le plateau en soulevant le levier.

Étape 4



- Grâce à une pince retirez l'embout.
- Puis enlevez la tige toujours à l'aide de la pince.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5





- Replacez la nouvelle tige.
- Puis l'embout noir.

Étape 6

- Refermez et revissez l'appareil.

© iFixit — CC BY-NC-SA