



Замена задней панели iPhone 4

Заменяем заднюю панель iPhone 4.

Написал: Walter Galan



ВВЕДЕНИЕ

[video: http://www.youtube.com/watch?v=_z1AjyEaefQ]

Удалите заднюю панель для доступа к компонентам внутри вашего iPhone 4.

Инструменты:

- [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)
If iPhone has external Pentalobe screws.
- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
(if iPhone has external Phillips screws)

ЗАПЧАСТИ:

- [iPhone 4 Blank Rear Glass Panel \(GSM AT T\)](#) (1)
- [iPhone 4 GSM OEM Used Rear Glass Panel](#) (1)

Шаг 1 — Задняя панель



i Перед разбором убедитесь что iPhone выключен и не подсоединён к зарядному устройству.

- Задняя панель вашего iPhone может быть прикручена #000 Phillips(крестовыми) винтами или Apple 5-ти конечными "Pentalob" винтами([второе изображение](#)). Проверьте какие винты использованы у вас и убедитесь что у вас есть необходимая отвёртка для их удаления.
- Удалите два 3.6 мм Pentalob или Phillips #000 винты около разъёма.
- 5-ти конечная отвёртка используется только один раз.

Шаг 2



- Сдвиньте заднюю панель в сторону верхней грани.

i Панель сместится примерно на 2 мм.

Шаг 3



- Зажмите заднюю панель между пальцами и потяните её от устройства. Также это можно сделать с помощью маленькой присоски.

⚠ Будьте осторожны - не повредите пластиковые защёлки.

- ★ Если вы устанавливаете новую заднюю панель убедитесь, что удалили защитные наклейки с внутренней стороны линзы камеры и большой черной области недалеко от объектива.

Следуйте этим инструкциям в обратном порядке, чтобы собрать устройство.