



iPod Mini 底部ベゼルの交換

作成者: iRobot



はじめに

iPodの底部分のプラスチックパーツです。



ツール:

- 2.5 mm マイナスドライバー (1)



部品:

- iPod Mini Bottom Bezel (1)

手順 1 — 底部ベゼル



- ゆっくりと小サイズのマイナスドライバーもしくはJimmyを、メタル製ケースと白色のプラスチックボトムの間に差し込みます。ドライバーを使ってプラスチック底部のベゼルを持ち上げます。柔らかいプラスチックパーツをドライバーでダメージを与えないようにご注意ください。

手順 2



- 小サイズのスナッピングプライヤーがメタル製固定ブラケットを取り外すのに一番便利なツールです。
- または画像にあるように底部メゼル下にあるメタルの固定ブラケットをこじ開けるにはマイナスドライバーも使用できます。まず、コーナー部分にあるメタルアームを押し込んでブラケットを解放し、ブラケットを持ち上げます。

手順 3



- iPodからメタル製固定ブラケットを取り出します。

デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。