



# Remplacement de la vitre arrière de l'iPhone 4 Verizon

Retirez la vitre arrière pour accéder aux...

Rédigé par: Andrew Bookholt



# INTRODUCTION

Retirez la vitre arrière pour accéder aux composants à l'intérieur de votre iPhone 4.

[video: [http://www.youtube.com/watch?v=\\_z1AjyEaefQ](http://www.youtube.com/watch?v=_z1AjyEaefQ)]

## Outils:

P2 Pentalobe Screwdriver iPhone (1)

## Pièces:

iPhone 4 (CDMA/Verizon) Blank Rear Glass Panel (1)

## Étape 1 — Vitre arrière



-  Eteignez votre iPhone avant toute réparation.
  - Sur le boîtier arrière de votre iPhone, vous trouverez deux vis cruciformes #000 **ou** des vis "Pentalobe" 5 points Apple. Vérifiez de quelles vis il s'agit et prévoyez un tournevis adapté pour les enlever.
  - Retirez les deux vis de 3,6 mm Pentalobe ou cruciformes #000 près du connecteur de dock.
-  **Evitez d'utiliser le tournevis 5 points plus d'une fois, car il risque d'endommager les vis.**

## Étape 2



- Poussez la vitre arrière vers le haut de l'iPhone.

ⓘ La vitre bougera d'environ 2 mm.

## Étape 3



- Attrapez la vitre arrière entre vos doigts et dégagez-la de l'iPhone. Vous pouvez également utiliser une petite ventouse.

⚠ Veillez à ne pas endommager les clips en plastique attachés à la vitre arrière.

Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.