
# Замена ушного динамика iPhone 4S

## Prerequisite

Prerequisite

Написал: Walter Galan




ÐÑ‚Ð¾Ñ, Ð´Ð¾ÐºÑƒÐ¼ÐµÐ½Ñ, Ð±Ñ‹Ð» Ð² Ð¿Ð¾ÑÐ»ÐµÐ´Ð½Ð¸Ð¹ Ñ€Ð°Ð· ÑÐ³ÐµÐ½ÐµÑ€Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½ 2021-09-16 02:59:03 AM (MST).


## Инструменты:

- iFixit Opening Tool (1)

ÐÑ‚Ð¾Ñ, Ð´Ð¾ÐºÑƒÐ¼ÐµÐ½Ñ, Ð±Ñ‹Ð» Ð² Ð¿Ð¾ÑÐ»ÐµÐ´Ð½Ð¸Ð¹ Ñ€Ð°Ð· ÑÐ³ÐµÐ½ÐµÑ€Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½ 2021-09-16 02:59:03 AM (MST).

## Шаг 1 — Ушной динамик





- Используйте пластиковую лопатку для очистки ушного динамика от клейкой поролоновой прокладки.

Если вы хотите повторно использовать динамик старайтесь не порвать клейкую поролоновую прокладку.

- Удалите ушной динамик.

To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.

ÐÑ‚Ð¾Ñ, Ð´Ð¾ÐºÑƒÐ¼ÐµÐ½Ñ, Ð±Ñ‹Ð» Ð² Ð¿Ð¾ÑÐ»ÐµÐ´Ð½ÑŽÑ Ñ€Ð°Ð· ÑÐ³ÐµÐ½ÐµÑ€Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½ 2021-09-16 02:59:03 AM (MST).