



Замена батареи IBM Thinkpad 600E

Как заменить батарею для ноутбука IBM Thinkpad 600E

Написал: Kevin Nguyen

ВВЕДЕНИЕ

Данная инструкция демонстрирует как заменить батарею ноутбука

Шаг 1 — Батарея



- Переверните ноутбук низом вверх и найдите местоположение батареи.

Шаг 2



- Переключите рычаг с закрытого замка в открытый замок.

Шаг 3



- Вытащите батарею пальцами.

Для установки новой батареи, повторите указанные шаги в обратном порядке.