Замена разъёма док-станции iPhone 4S

Prerequisite

Internal prerequisite.

Написал: Walter Galan




ÐÑ‚Ð¾Ñ, Ð´Ð¾ÐºÑƒÐ¼ÐµÐ½Ñ, Ð±Ñ‹Ð» Ð² Ð¿Ð¾ÑÐ»ÐµÐ´Ð½Ð¸Ð¹ Ñ€Ð°Ð· ÑÐ³ÐµÐ½ÐµÑ€Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½ 2022-02-03 10:12:36 PM (MST).


Инструменты:

- Phillips #000 Screwdriver (1)
- iFixit Opening Tool (1)

ÐÑ‚Ð¾Ñ, Ð´Ð¾ÐºÑƒÐ¼ÐµÐ½Ñ, Ð±Ñ‹Ð» Ð² Ð¿Ð¾ÑÐ»ÐµÐ´Ð½Ð¸Ð¹ Ñ€Ð°Ð· ÑÐ³ÐµÐ½ÐµÑ€Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½ 2022-02-03 10:12:36 PM (MST).

Шаг 1 — Разъём док-станции






- Выкрутите винты крепления шлейфа разъёма док-станции к материнской плате:
  - Один 1.5 мм Phillips(крестовой) винт
  - Один 1.2 мм Phillips(крестовой) винт
- Удалите металлическое крепление шлейфа разъёма док-станции.


ÐÑ‚Ð¾Ñ, Ð´Ð¾ÐºÑƒÐ¼ÐµÐ½Ñ, Ð±Ñ‹Ð» Ð² Ð¿Ð¾ÑÐ»ÐµÐ´Ð½ÑŽÑŽ Ñ€Ð°Ð· ÑÐ³ÐµÐ½ÐµÑ€Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½ 2022-02-03 10:12:36 PM (MST).

Шаг 2



- С помощью пластиковой лопатки отключите шлейф от разъёма на материнской плате.

Шаг 3



- Отклейте шлейф разъема док-станции от материнской платы и внешнего динамика.

ÐÑ‚Ð¾Ñ, Ð´Ð¾ÐºÑƒÐ¼ÐµÐ½Ñ, Ð±Ñ‹Ð» Ð² Ð¿Ð¾ÑÐ»ÐµÐ´Ð½Ð¸Ð¹ Ñ€Ð°Ð· ÑÐ³ÐµÐ½ÐµÑ€Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½ 2022-02-03 10:12:36 PM (MST).

Шаг 4





- С помощью пластиковой лопатки отключите провод антенны от разъёма на материнской плате.
- Выведите кабель антенны из металлических фиксаторов.

To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.

ÐÑ‚Ð¾Ñ, Ð´Ð¾ÐºÑƒÐ¼ÐµÐ½Ñ, Ð±Ñ‹Ð» Ð² Ð¿Ð¾ÑÐ»ÐµÐ´Ð½ÑÑ Ñ€Ð°Ð· ÑÐ³ÐµÐ½ÐµÑ€Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½ 2022-02-03 10:12:36 PM (MST).