



Замена кнопки Home в сборе iPhone 4S Prerequisite

Написал: Walter Galan



🔧 Инструменты:

[iFixit Opening Tool](#) (1)

[Tweezers](#) (1)

Шаг 1 — Кнопка Home в сборе



- С помощью пластиковой лопатки отклеиваем кнопку Home от дисплея начиная с нижнего правого угла.

Шаг 2



- С помощью пинцета аккуратно отклейте кнопку Home от дисплея.
- Удалите кнопку Home.

Шаг 3



- Удалите прокладку с кнопки Home.

To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.