Desmontaje del teclado de Logitech K750

Desmontar el teclado para su limpieza interior algo mas profunda que por exterior

Escrito por: Miguel Cretu

© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUCCIÓN

Desmontar a medias el teclado para una limpieza profunda.

HERRAMIENTAS:

- Secador de pelo "Uso domestico" (1)
- Destornillador Phillips (1)
- Algo para hacer palanca (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 1 — Extraer la bateria

- Extraer la bateria/pila haciendo palanca con un destornillador plano con precaución

Paso 2 — Calentar la cubierta.





- Con un secador, ir calentando la cubierta y tirar poco a poco con la mano para no romperlo.

Nota: Puede aparecer alguna marca en el plástico si se tira incorrectamente.

No calentar excesivamente

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 3 — Extraer la Cubierta



- Después de extraer la cubierta, quedan visibles los tornillos

Paso 4 — Desatornillar

- Desatornillamos los 28 tornillos "PHILIPS", ordenar conforme orden de salida al tener diferente altura y diámetro.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 5 — Ultimo paso



- Hacer palanca con precaución en las pestañas de alrededor del cuerpo del teclado. Entre las teclas F8 y F9 hay otra pestaña mas. Para abrirla, levantar un poco desde abajo y hacer palanca con el destornillador, como si fuéramos a atornillar.

Paso 6 — Final

- Una vez completados los pasos anteriores nos encontraríamos con el teclado medio desmontado.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 7 — Montaje



Para volver a montarlo, seguir los mismos pasos a la inversa. Cuidado con el plástico, tiene que estar completamente centrado.

Recomendado para quitar esa suciedad que queda entre teclas, y que no se puede quitar fácilmente, es muy fácil de realizar, y con herramientas sencillas.

© iFixit — CC BY-NC-SA